

Instruktion för Hot Dog Steamer Cart

Bruksanvisning.

Innan maskinen startas måste du fylla vatten i maskinen.

Lyft ur det stora tråget och fyll på ca 5 liter vatten. För att påskynda uppvärmningstiden kan varmt vatten användas.

Lägg tillbaka tråget samt starta maskinen.

Nu kan du lägga korv i det stora facket och bröd i de två små.

Placera korvarna så att ångan cirkulerar fritt.

Slå på maskinen och sätt reglaget på "high" tills ånga bildas.

Justera därefter ner reglaget till mellanläget. Om korvarna skulle spricka är det för varmt och reglaget kan sänkas ytterligare. Prova dig fram för att få perfekt korv.

Kom ihåg att hålla locken stängda när du inte serverar korv.

Ibland kan det vara nödvändigt att kontrollera vattennivån så att den inte sjunkit för mycket. Om nödvändigt fyll upp med varmt vatten.

Rengöring.

Vid dagens slut skall maskinen göras ren.

Diska alla lösa delar (i maskin om möjligt). Töm ut vattnet och diska sedan insidan på maskinen med en diskborste och lite rengöringsmedel. Skölj noggrant.

Utsidan torkas med fuktig trasa och lite rengöringsmedel.

Sätt tillbaka alla behållare och lock.

Maskinen är nu ren och färdig att användas nästa dag.

OBS Maskinen får inte diskas i maskin. Dock kan alla lösa delar diskas i maskin.

Om du trots allt får problem får du gärna kontakta oss på telefon 046-71 22 22

Lycka till

