



Starta maskinen.



Vänta tills den gröna lampan lyser.



Spraya på Seas'n Kleen.




Använd en tillbringare eller dyl...




... och fyll våffelmixen ända ut till kanten.



Ställ in rekommenderad tid.



Efter halva tiden vänder du upp och ner på våffeljärnet för jämnare gräddning. När den inbyggda timern ringer...



... öppnar du och lyfter ut den nygräddade våfflan.



Toppa med sylt, chokladsås, glass eller grädde i den kombination din kund vill ha.